

Convertisseur de clavier classique en clavier mono-manuel



B-Key Hardware (Bimanual-Keyboard) est un boîtier électronique s'adressant aux personnes mono-manuelles, pour la saisie dactylographique à 5 doigts. Grâce à sa touche bascule (espace ou contacteur externe), B-Key Hardware vous permet de presser toutes les touches d'un clavier commun, à l'aide d'une seule main. Vous gagnerez ainsi en efficacité, en vitesse de frappe, mais aussi et bien sûr en fatigue, car votre poignet restera quasi immobile !

B-Key Hardware se place entre votre clavier USB standard et votre ordinateur. Concrètement, l'on branche le clavier USB au **B-Key Hardware**, qui est lui déjà connecté à un port USB de votre ordinateur. Votre clavier se trouve alors enrichi des fonctionnalités de **B-Key Hardware**. Ce système est adapté aux mono-manuels gauchers et droitiers. L'utilisation de ce périphérique n'empêche pas l'utilisation du clavier par une tierce personne

qui le ferait à 10 doigts. **B-Key Hardware** ne nécessite pas d'alimentation électrique externe, il puise l'énergie nécessaire au travers de la connexion USB qui le lie à l'ordinateur.

En fonction de la touche bascule (ici l'espace), voici comment le clavier réagira dès le branchement de **B-Key Hardware** (exemple pour un clavier Français-Suisse). Un individu mono-manuel gauche saisira la touche « A » par une pression directe de celle-ci. Pour effectuer un « é », il pressera de manière simultanée « A » et la touche bascule (soit la touche espace, soit le contacteur externe) et ainsi de suite pour toutes les autres touches.



Clavier B-Key en accès direct



Clavier B-Key en mode bascule

Données Techniques :

- Compatible avec les claviers : Français-FR, Français-CH, Allemand-DE, Allemand-CH, Italien-IT, Italien-CH et Anglais.
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows XP, Vista, 7 et 8, Mac OS X, Linux, tous systèmes acceptant des périphériques USB HID.
- Compatible USB 2.0 et suivants.
- Taille du boîtier : 9.2 cm de longueur, 6.6 cm de largeur et 2.8 cm d'épaisseur.

FST/10.2013

www.fst.ch

FST Nottwil
Tél +41 41 939 62 80
nottwil@fst.ch

FST Bâle
Tél +41 61 325 07 08
basel@fst.ch

FST Zurich
Tél +41 44 310 59 51
zuerich@fst.ch

FST Lugano
p.a. Electrasim SA
ticino@fst.ch