

MusicSwitch est une télécommande sans fil adaptée, permettant de commander des fonctions audio et médias de vos appareils Bluetooth (téléphone, tablette, lecteur multimédia).

Spécialement adapté pour les personnes en situation de handicap, MusicSwitch possède différents moyens d'accès :



- Direct à l'aide des 6 boutons disponibles sur la face avant de l'appareil.
- Par contacteurs, déportés sur la face frontale, un contacteur par fonction.
- Par balayage permettant d'accéder à toutes les fonctions à l'aide d'un unique contacteur ou deux (selon le type de balayage choisi). Le balayage peut réagir selon les besoins, à la pression ou au relâchement et sa vitesse est configurable.

Dans le domaine du handicap, un contacteur est simplement un interrupteur que l'utilisateur peut actionner avec n'importe quelle partie de son corps. Le système de balayage consiste en la présentation successive de différentes fonctions, l'une après l'autre avec une durée de présentation de x secondes.

Dès que la fonction est mise en évidence à l'aide d'une diode de couleur à côté de la fonction correspondante, l'utilisateur peut alors sélectionner la fonction concernée, en pressant le contacteur. Ce principe permet d'accéder à diverses fonctions à l'aide d'une seule action volontaire de l'utilisateur.

### Déclinaisons :

Vu l'engouement pour ce genre de technologie et la diversité des utilisations et périphériques disponibles, nous avons décliné le MusicSwitch en 3 modèles :

#### FST SIÈGE PRINCIPAL

Charmettes 10b - CP  
CH - 2006 Neuchâtel 6

Tel +41 32 732 97 97  
Fax +41 32 730 58 63  
info@fst.ch | www.fst.ch

#### FST NOTTWIL

Tel +41 41 939 62 80  
nottwil@fst.ch

#### FST BASEL

Tel +41 61 325 07 08  
basel@fst.ch

#### FST ZÜRICH

Tel +41 44 310 59 51  
zuerich@fst.ch

#### FST LUGANO

p.a Electrasim SA  
ticino@fst.ch



FST-MUSICSWITCH	destiné à la lecture de contenu audio uniquement. Compatible avec les iPod Touch, iPhone, iPad, Smartphone Android, tablette Android et Windows Phone.
FST-IOS_SWITCH	adaptés à la commande d'un iPhone ou iPad. Permet de gérer les touches : haut, bas, droite, gauche, valider et retour, pour piloter son appareil.
FST-ANDROID_SWITCH	adaptés à la commande d'un système équipé d'Android, permet de gérer les touches : haut, bas, droite, gauche, valider et retour, pour piloter son appareil.

### Caractéristiques techniques :

- Températures d'utilisation : entre 0° et +70°
- Tension d'alimentation : minimum 4.5 volts, maximum 6 volts
- Connecteur d'entrée : 6x jack 3,5
- Un clavier à membrane permettant de piloter le périphérique Bluetooth.
- Le système contient une batterie rechargeable par le port micro-USB de type B.
- Taille du boîtier : 12cm de longueur, 7cm de largeur et 4.5cm d'épaisseur
- Attention : l'ouverture du boîtier engendre une perte de garantie !

FST/10.2014

### FST SIÈGE PRINCIPAL

Charmettes 10b - CP  
CH - 2006 Neuchâtel 6

Tel +41 32 732 97 97  
Fax +41 32 730 58 63  
info@fst.ch | www.fst.ch

### FST NOTTWIL

Tel +41 41 939 62 80  
nottwil@fst.ch

### FST BASEL

Tel +41 61 325 07 08  
basel@fst.ch

### FST ZÜRICH

Tel +41 44 310 59 51  
zuerich@fst.ch

### FST LUGANO

p.a Electrasim SA  
ticino@fst.ch

